



Distanserna används efter behov då avstånd kan variera på aktuell monteringsyta.
De medföljande skruvarna är inte anpassade till alla tänkbara scenarion utan bara standard.